

ПО "Закарпатирио́ор" 294000, г.Уягород, Боздошская дорога, 2 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПІ2-02 Паспорт

В связи с постоянной расотой по совершенствованию изделия, повышающей его надежиюсть и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженым в настоящим изменения.

MATO, 43653I .OOT TO

### I. OBIME CBEJERMA

1.1. Источник питания ИПІ2-02 (в дальнейшем ИП) предназначен для питания электронных устройств охранас-поларной ситнализации (в дальнейшем - ОПС) и другой радиолектронной техники постоянным током напрямением 12 В в режиме непрецывной клугдосуточной работы.

Вид климатического исполнения 03 по 0СТ 25 1099-83, но для работы в диапазоне температур от минус 30 до плис 50  $^{\circ}$ C.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пятание ЖП осуществляется от сети пераменного тока (в дальнейшем — сети) напражением (220 $^{+}$ 33) В, частогой (50 $^{+}$ 1) Гл. а также от внешнего резервного дсточника постоянного тока (в дальнейшем —  $^{+}$ 11) запражением ( $^{+}$ 57 $^{+}$ 29) в

2.2. Выходное напряжение ЖІ при максимальном токе нагрузки и питании ЖІ от сети, В — 1240,6

питании ИП от РП, не менее, В — 10,8

2.3. Максимальный ток нагрузки, А - 0.2

2.4. Размах переменной составляющей (пульсания) выходного напряжения ИП, мВ, не солее — 25

2.5. Наменение выходного наприжения ИП, вызванное изменением наприжения сети от 187 до 242 В, при максимальном токе нагрузки. не облее. В

2.6. Изменение выходного напряжения ИП, вызванное изменением тока нагрузки от 0 до 0,2 A, при номинальном напряжении сети, не более, В — 0,3

2.7. Ламенение выходного ваприжения ИП, вызванное коменением гемпературы окруженией среды от мижус 30 до шихс 50 °С, при номанальном менрамении сети и максимальном тогое вагрузил, но более. В

# 2.8. Условия эксплуатации ИП:

температура окружающей среды от минус 30 по илюс 50 °C: относительная влажность окруманией среды по 90 % при 25 °C. без конпенсатии влаги.

2.9. Мощность, потребляемая ИП при номинальном напряжении сети и максимальном токе нагрузки, не более. В.А - ТТ

2.10. Масса ИП, не более, кг - 0.5

2.II. Габаритные размеры, не более, мм - I56x9Ix6D

2.12. Содержание драгоценных металлов в одном изделик, г: золото - 0.0003797:

серебро - 0.0000537.

2.13. Сопержание цветных металлов в одном изпелии. г: алиминий и алиминиевые сплавы - 20.2: мель и менные сплавы - 50.5.

#### 3. KOMILIEKTHOCTS

Источник питания ИПІ2-02 - T mm. Вставка плавкая ВПТ6-1-0.16 - 2 mm. Вставка плавкая ВПТ6-5-0.5 Скоба ИМЛФ.745418.001 - I. mr. Путуп с потайной головкой Т-4х30 - T mm. Шурун с полукруглой головкой I-4x30 - I шт. HACKOUT WHIO, 43653T OUT TIC Потребительская тара - T mm.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4. І. ИІ смонтирован на печатной плате, помещенной в пластмассовый корпус и крепится в нем с помощью 4-х шурупов. Клеммы подилочения ИП к сети, РП и устройствам ОПС закрываются съемной крывкой, в которой имеется углубление иля крепления винтом и пломбиревания. На внутренней стороне съемной крышки нанесена маркировка племм полиличения.

На боковой поверхности установлен вилочатель питания ИП (сетевого и резервного). На передней панели установлен светодиод, свечение которого свинетельствует о наимуми выхонного напряжения. 4.2. Схема электрическая принципиальная III приведена на рис. I.


И состоит из сетевого поняжающего трансформатора — ТІ, выпрямителя VDI-VD4, фильтра — С2, стебилизатора напражения — DAI и вмужного фильтра — С3. С4.

Напряжение от РП подается через разделительный диод VD 5 на питание стабилизатора напряжения DAI. В случае пропадания сети разделительный диод VD 5 открывается в стабилизатор питается от РП.

Предохранитель FVI предназначен для защиты сети от короткого замыкания в ИП.

Предохранитель FU2 предназначен для защаты ИП от короткого замыкания в нагрузке.

Схема электрическая принципиальная ИП



#### 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Клеммы подключения ИП к сети имерт защиту от случайного прикосновения обслуживающего персонала во время работы ИП.
- 5.2. Подключение или отключение ИП, профилактические работы, замену предсхранателей необходимо производить предварительно отключие напримение питамией сеги.

ЕНИМАНИЕ! Ремонтные работы необходимо проводить только в специализированных мастерских персоналом, имеющим допуск и работе с напряжением до 1000 В.

Силовой трансформатор, предохранитель FVI, включатель питания и печатные проводники платы находятся под сетевым напряжением 220 В.

# 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.I. Для установки ИП на стене необходимс выполнить следуюшие операции:
- а) распаковать ИП и выдержать его в нормальных условиях (при температуре окруженией среди  $(25\pm 10)^{-9}\mathrm{C}$ , относительной вломности от 40 ло 80 % при 25  $^{-9}\mathrm{C}$ ) в течение 4 ч;
- б) удалять пломбу и снять съемную крышку, закрывающую доступ к клеммам полключения XI-XE:
- в) закрешить на стене скобу ИМПФ.745418.001 с помощью шурупа с потайной головкой:
- г) надеть ИП на скобу и закрепеть его на стене с помощью шурупа с полукруглой головкой:
  - произвести монтаж ИП к сети. РП и устройству ОПС;
  - е) установить съемную крышку, закрепить её и опломбировать;
  - к) включить ИП, при этом должен загореться светодиод.

#### 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении МП светодася не светится	Перегорали предохрани- тели RVI, RV2; короткое замимание в нагрузие ИП; неисправен светодкод ПА.I; неисправна мимросхема DAI	Заменить предохра- нители; устранить короткое замизание; заменить светодиод; заменить минросхему

# в. Свидетельство о приваке

источник питания иПС-С2 соответствует ТУ 25-7412.019-93 и признан годным для эксплуатация. X 94

Дата изготовления

(личные подписи (оттиски личные клеиму) должностных лаш предпристия, ответственных за приемку изделия)



# 9. TAPAHTKI METOTOBYTEMA

- Предпрактие-изготовитель гарантирует безотказную работу ИП и соответствие требованиям ТУ 25-7412.019-93 при собиндении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранемия.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации I8 месяцев со дня явода ИП в эксплуатацию.
- 9.3. Гарантийный срок **пранения 12 месяцав** со дня изготовления.

# 10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1. Рекламации предъявляются предпражива-пагосователю согидено "Имструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народяють потределения по качеству", утвержденной поотановлением В 11-7 государственного арбитрада при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. (с дополнениями и примечаниями, внесенными постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. 5 98).

IO.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с табл. I.

.Таблица І

		. Iawiiia I		
Дата и номер рек- ламацион- ного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удов- летворении рек- ламации (номер документа и дата)	Примечание	
	1			

